

ACCESORIOS ENTREGADOS



Embudo

Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos



Manual de utilización y de mantenimiento



Empuñaduras antideslizantes ergonómicas

OPCIONES



R03

Esta caja incluye contador horario e interruptor diferencial.



RKB1HD

Kit carretilla para los grupos inferior o igual a 6 KW



RKS2

Kit de mantenimiento para motor KOHLER CH395 y CH440.



RH1

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO.



RPM

Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V



RPQ

Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm² de sección.



RBAC

Depósito de almacenamiento amovible